



Red Dot Sight

Instrukcja obsługi




www.holosun.com

Model



Rysunek 1 PARALOW HS403C Red Dot Sight


Obiektyw celownika



Obiektyw pochylony jest charakterystycznym elementem konstrukcji celowników refleksyjnych/odblaskowych. Aby zapewnić prawidłowe odbicie siatki/kropki, obiektyw musi być prostopadły do diody LED. Ponieważ dioda LED jest zamontowana w bocznej części wewnętrznej tuby, obiektyw musi być pochylony w tym kierunku.

Bateria

1. Urządzenie zasilane jest dwoma źródłami zasilania: panelem słonecznym i baterią wewnętrzną. Jedną wysokiej jakości baterię CR2032 litową jest dołączona do zakupu.



Rysunek 3-1

Dziękujemy za wybór produktów firmy Holosun. Jesteśmy dumni z tego, że możemy dostarczyć Wam innowacyjne i wysokiej jakości przyrządy optyczne dostosowane do wielu rodzajów broni palnej. Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom każdego strzelca oraz sprawdziły się podczas służby.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z Instrukcją obsługi.



Ważne

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna, wyjmując z niej całą amunicję i magazynki oraz sprawdzając pusty magazynek przed instalacją i wymianą baterii.
2. Prosimy zachować opakowanie, potrzebne w przypadkach gwarancyjnych.

1.

2. Czas pracy na baterii: Wysokiej jakości bateria może zasilić to urządzenie do 50 000 godzin. Uwaga: Bateria jest nietładowalna.

3. Wymiana baterii:

a. Usuwanie baterii (rys 3-1):

I. Poluzuj śruby 1.2.

II. Włóż dołączone narzędzie w kształcie łezki do gniazda tacki na baterie.

III. Wyjmij tackę i wyjmij martwą baterię.

b. Instalacja baterii (Fig 3- 2):


i. Włóż baterię do tacki na baterie tak, aby strona "+" była skierowana w dół.

ii. Włóż i naciśnij tackę do komory baterii.

iii. Dokręć śruby 1.2.


Ostrzeżenie:

Utrata lub uszkodzenie pierścienia uszczelniającego może spowodować wyciek wody do komory, co może uszkodzić produkt.



Rysunek 2-2

Montaż na szynie



Rysunek 4

1. Złączka montażowa jest kompatybilna z każdą bronią z szyną Picatinny lub Weaver.

Jeśli broń nie ma kompatybilnej szyny, skontaktuj się z wykwalifikowanym rzemieślnikiem broni palnej.

2. Włóż odpowiedni klucz Torx (dołączony) do głowicy śruby mocującej, obróć, aby poluzować krzyżówkę, a następnie wsuń celownik do szyny broni do odpowiedniej pozycji. Na koniec dokręć śrubę mocującą. (Rys.4)

Obsługa celownika

Dostępne są dwa tryby pracy: tryb automatyczny i tryb hybrydowy. Tryb automatyczny (domyślny) - zasilany przez komórkę słoneczną i wewnętrzną baterię z zasilaniem dwukierunkowym:

W oparciu o poziom oświetlenia otoczenia celownik automatycznie przełącza się między zasilaniem z baterii a zasilaniem z panelu słonecznego, zapewniając obsługę w każdych warunkach oświetleniowych.


Tryb pracy automatycznej:

1. Celownik zawsze znajduje się w trybie automatycznym, chyba że zostanie specjalnie przełączony na tryb hybrydowy.
2. W trybie automatycznym jasność siatki jest automatycznie dostosowywana do oświetlenia otoczenia. Im jaśniejsze oświetlenie, tym większa intensywność kropki. Panel słoneczny na górze optyki jest zarówno źródłem zasilania, jak i czujnikiem światła sterującym jasnością siatki.
3. Jeśli oświetlenie jest niewystarczające, celownik automatycznie przełączy się na zasilanie z baterii. Podczas pracy na baterii można regulować jasność siatki za pomocą przycisków "+" lub "-", aby przełączać się między poziomami jasności wysokim, średnim i niskim. Tryb hybrydowy (celownik jest całkowicie zasilany z baterii):

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" przez 3 sekundy, aby przejść do trybu hybrydowego.
2. Regulacja jasności: W trybie hybrydowym dostępnych jest 12 ustawień jasności siatki. Domyślna jasność wynosi 7, gdy urządzenie jest w tym trybie. Czujnik światła ustawia minimalny poziom jasności w oparciu o warunki oświetlenia otoczenia. Na przykład, jeśli minimalny poziom jasności jest ustawiony na 5, użytkownik może ręcznie dostosować jasność do ustawień od 5 do 12, naciskając przyciski "+" lub "-".
3. Przełączanie z powrotem do trybu automatycznego: Naciśnij jednocześnie przyciski "+" i "-", aby przełączyć celownik na tryb automatyczny. Urządzenie również automatycznie przełączy się z trybu hybrydowego na tryb automatyczny, jeśli w ciągu 12 godzin nie będzie żadnych innych naciśnieć przycisków.


Uwaga:

W skrócie, celownik jest zawsze gotowy do użycia, bez względu na warunki oświetleniowe.



Ustawienia zerowania

1. Pokrętko regulacji wertykalnej znajduje się na górze celownika, a pokrętko regulacji wertykalnej znajduje się po prawej stronie (patrz Rys.6). Celownik został fabrycznie wyregulowany na przybliżone zero.
2. Narzędzie do obracania śrub na pokrywie ochronnej można wykorzystać do regulacji zerowania (patrz Rys 6). Zobacz etykietę wewnątrz nakrętki.
3. Najpierw otwórz pokrywę ochronną (patrz Rys. 1). Umieść śrubokręt typu slot na śrubie ze sfazowanym otworem, a następnie obróć śrubę. Każde kliknięcie jest równoważne 0,5 MOA regulacji.
4. Obróć pokrętko regulacji wertykalnej w lewo, aby przesunąć punkt trafienia W GÓRĘ. Obróć pokrętko regulacji wiatru w lewo, aby przesunąć punkt trafienia w PRAWO. Obrócenie dowolnego pokrętko w prawo porusza punkt trafienia w przeciwnym kierunku.



Rysunek 6

5. Ostrzeżenie: Nie próbuj przekręcać pokręteł do końca. Jeśli poczujesz, że pokrętki nie można obrócić, oznacza to, że osiągnąłeś limit regulacji. Dalsze przesuwanie może uszkodzić celownik. Jeśli wymagany zakres regulacji wykracza poza granice, rozważ dostosowanie szyny montażowej, aby umożliwić dodatkową regulację.

PARALOW HS403C
Red Dot sight

Holosun Technologies Inc.
Customer Service

Phone: 909-594-2888
Email: warranty@holosun.com

Polski dystrybutor: Specshop.pl
Telefon: +48 533 372 997

To urządzenie jest precyzyjnym instrumentem, który wymaga ostrożności podczas pielęgnacji. Oto kilka wskazówek, aby zapewnić długą żywotność produktu. Obiektywy optyczne są wielowarstwowymi obiektywami optycznymi. Przy czyszczeniu soczewek zdmuchnij kurz z powierzchni, zwilż soczewkę płynem do czyszczenia soczewek lub czystą wodą, a następnie usuń smugi ściereczką do soczewek, miękkim bawełnianym lub mikrofibrynowym ściereczką. Unikaj dotykania powierzchni szkła suchą szmatką lub papierem toaletowym. **Nie używaj rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol lub aceton ani detergentów, które je zawierają.** Nie jest wymagana żadna specjalna konserwacja powierzchni obudowy. Nie próbuj rozmontować urządzenia, ponieważ wewnętrzne części są specjalnie oczyszczone i uszczelnione oraz poddane obróbce przeciwmgielnej. Każda taka próba unieważni gwarancję.

1. Gwarantem jest producent marki Holosun – firma Holosun z siedzibą w 661 Brea Canyon Road STE 7, Walnut CA 91789, USA.
2. Produkty marki Holosun objęte są gwarancją Holosun Limited Lifetime Warranty (ograniczona, dożywotnia gwarancja).
3. Dożywotnia gwarancja dotyczy metalowej konstrukcji produktu i nie dotyczy systemów optycznych i systemów wyświetlania punktu celowniczego.
4. System optyczny objęty jest 5-letnią gwarancją. System wyświetlania, w tym elektronika, objęte są 3-letnią gwarancją.
5. Niniejsza ograniczona gwarancja nie dotyczy:
 - A. Stwierdzonych wad spowodowanych normalnym zużyciem jakiegokolwiek części, w tym pokręteł, wykończenia obudowy, itp.
 - B. Stwierdzonych wad spowodowanych modyfikacjami i nieupoważnionymi działaniami serwisowymi, uszkodzeniami mechanicznymi, zaniedbaniami, niewłaściwym użyciem oraz niewłaściwą konserwacją czy działaniami natury.
 - C. Wad wynikających wyłącznie z subiektywnej oceny użytkownika.
6. Gwarancja całkowicie traci ważność w wypadku serwisowania bądź modyfikacji urządzenia przez jakąkolwiek inną stronę, nie będącą autoryzowanym dystrybutorem marki Holosun.
7. Towar reklamowany należy dostarczyć na własny koszt do autoryzowanego dystrybutora marki Holosun. Wraz z reklamowanym produktem należy dołączyć opis wszystkich zauważonych wad i defektów, opis sytuacji w jakiej się ujawniły, a także dowód zakupu/kartę gwarancyjną oraz dane kontaktowe i adres nabywcy.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy (do dnia jej wykonania).
10. Aktualna listę autoryzowanych dystrybutorów marki Holosun można znaleźć na www.holosun.com

Aby uzyskać więcej informacji na temat Holosun, naszych Warunków użytkowania i sprzedaży oraz Polityki prywatności, odwiedź stronę holosun.com.

HOL·SUN

Holosun Technologies Inc.

www.holosun.com

PARALOW HS403C
Red Dot sight

Holosun Technologies Inc.

Customer Service

Phone: 909-594-2888

Email: warranty@holosun.com

Polski dystrybutor: Specshop.pl
Telefon: +48 533 372 997